

2010

selt[®]
sun protection systems

SUPLEMENT TECHNICZNY ŻALUZJE FASADOWE


Spis treści

1. SYSTEM C50.....	3
1.1. Profil lameli i belki dolnej.....	4
1.2. Zaślepka belki dolnej przy zastosowaniu prowadnic oraz przy zastosowaniu linki.....	4
1.3. Uchwyt główny blachy osłonowej.....	5
1.4. Standardowy i sprężysty uchwyt szyny głównej montowany do uchwytu głównego blachy osłonowej.....	5
1.5. Standardowy i sprężysty uchwyt szyny głównej montowany do kasety owalnej.....	6
1.6. Prowadnica pojedyncza, podwójna oraz podwójna okrągła.....	6
1.7. Typy uchwytów do prowadnicy pojedynczej i podwójnej.....	7
1.8. Uchwyt do prowadnicy okrągłej i kasety owalnej (sworzeń uchwytu prowadnicy, ekstruder i stopa).....	7
1.9. Rodzaje montażu prowadnicy pojedynczej i podwójnej.....	8
1.10. Montaż uchwytu do prowadnicy okrągłej oraz montaż uchwytu do kasety owalnej.....	8
1.11. Kątownik mocujący linkę.....	9
1.12. Uchwyt linki pojedynczy i modułowy.....	10
1.13. Przedłużka uchwytu linki.....	10
1.14. Wysokość zwiniętej żaluzji i blachy osłonowej.....	11
1.15. Wysokość zwiniętej żaluzji i kasety owalnej.....	11
1.16. Oslony.....	12
1.17. Opcja z blachą osłonową i prowadnicami aluminiowymi.....	14
1.18. Opcja z blachą osłonową i prowadnicami linkowymi.....	14
1.19. Opcja w kasecie owalnej i prowadnicami okrągłymi.....	15
1.20. Opcja w kasecie owalnej i prowadnicami linkowymi.....	15
1.21. Montaż grupowy - C50 w kasecie owalnej z prowadnicami na zewnątrz.....	16
1.22. Montaż grupowy - C50 w kasecie owalnej z prowadnicami do wewnątrz.....	17
2. SYSTEM C80.....	18
2.1. Profil lameli i belki dolnej.....	19
2.2. Zaślepka belki dolnej.....	19
2.3. Uchwyt główny blachy osłonowej.....	20
2.4. Uchwyty pomocnicze blachy osłonowej.....	20
2.5. Standardowy i sprężysty uchwyt szyny głównej montowany do uchwytu głównego blachy osłonowej.....	21
2.6. Standardowy i sprężysty uchwyt szyny głównej montowany do kasety owalnej.....	22
2.7. Prowadnica pojedyncza, podwójna oraz podwójna okrągła.....	22
2.8. Typy uchwytów do prowadnicy pojedynczej i podwójnej.....	23
2.9. Uchwyt do prowadnicy okrągłej i kasety owalnej (sworzeń uchwytu prowadnicy, ekstruder i stopa).....	23
2.10. Rodzaje montażu prowadnicy pojedynczej i podwójnej.....	24
2.11. Montaż uchwytu do prowadnicy okrągłej oraz montaż uchwytu do kasety owalnej.....	24
2.12. Kątownik mocujący linkę.....	25
2.13. Uchwyt linki pojedynczy i modułowy.....	26
2.14. Przedłużka uchwytu linki.....	26
2.15. Wysokość zwiniętej żaluzji i blachy osłonowej.....	27
2.16. Wysokość zwiniętej żaluzji i kasety owalnej.....	27
2.17. Oslony.....	28
2.18. Opcja z blachą osłonową i prowadnicami aluminiowymi.....	33
2.19. Opcja z blachą osłonową i prowadnicami linkowymi.....	33
2.20. Opcja w kasecie owalnej i prowadnicami okrągłymi.....	34
2.21. Opcja w kasecie owalnej i prowadnicami linkowymi.....	34
2.22. Montaż grupowy - C80 w kasecie owalnej z prowadnicami na zewnątrz.....	35
2.23. Montaż grupowy - C80 w kasecie owalnej z prowadnicami do wewnątrz.....	36
3. SYSTEM Z90.....	37
3.1. Profil lameli i belki dolnej.....	38
3.2. Zaślepka belki dolnej.....	38
3.3. Uchwyt główny blachy osłonowej.....	39
3.4. Uchwyty pomocnicze blachy osłonowej.....	39
3.5. Standardowy i sprężysty uchwyt szyny głównej montowany do uchwytu głównego blachy osłonowej.....	40
3.6. Standardowy i sprężysty uchwyt szyny głównej montowany do kasety owalnej.....	41
3.7. Prowadnica pojedyncza, podwójna oraz podwójna okrągła.....	41
3.8. Typy uchwytów do prowadnicy pojedynczej i podwójnej.....	42
3.9. Uchwyt do prowadnicy okrągłej i kasety owalnej (sworzeń uchwytu prowadnicy, ekstruder i stopa).....	42
3.10. Rodzaje montażu prowadnicy pojedynczej i podwójnej.....	43
3.11. Montaż uchwytu do prowadnicy okrągłej oraz montaż uchwytu do kasety owalnej.....	43
3.12. Wysokość zwiniętej żaluzji i blachy osłonowej.....	44
3.13. Wysokość zwiniętej żaluzji i kasety owalnej.....	44
3.14. Oslony.....	45
3.15. Opcja z blachą osłonową i prowadnicami aluminiowymi.....	50
3.16. Opcja w kasecie owalnej i prowadnicami okrągłymi.....	50
3.17. Montaż grupowy - Z90 w kasecie owalnej z prowadnicami na zewnątrz.....	51
3.18. Montaż grupowy - Z90 w kasecie owalnej z prowadnicami do wewnątrz.....	52
4. AKCESORIA.....	53
4.1. Przelotka.....	54
4.2. Korba.....	55
4.3. Korba rozłączna z bagnetem i korba stała z przedłużką.....	56
4.4. Rozmieszczenie przekładni względem innych elementów.....	56
4.5. Uchwyt korby rozprężny regulowany.....	57


S y s t e m C 5 0

C50


PROFIL LAMELI




PROFIL BELKI DOLNEJ



ZAŚLEPKA BELKI DOLNEJ PRZY ZASTOSOWANIU PROWADNIC






ZAŚLEPKA BELKI DOLNEJ PRZY ZASTOSOWANIU LINKI





Liczba uchwytów szyny

Szerokość szyny	Liczba uchwytów
50 - 160 cm	2 szt.
161 - 240 cm	3 szt.
241 - 300 cm	4 szt.




STANDARDOWY I SPRĘŻYSTY UCHWYT SZYNY GŁÓWNEJ MONTOWANY DO UCHWYTU GŁÓWNEGO BLACHY OSŁONOWEJ




C50


STANDARDOWY UCHWYT SZYNY GŁÓWNEJ MONTOWANY DO KASETY OWALNEJ



SPRĘŻYSTY UCHWYT SZYNY GŁÓWNEJ MONTOWANY DO KASETY OWALNEJ





PROWADNICA POJEDYNCZA, PODWÓJNA ORAZ PODWÓJNA OKRĄGŁA





Podane długości są do osi prowadnicy, patrz strona 8

TYP 1 - standard



50÷70
70÷100
100÷145

**TYP 2***

50÷70
70÷105
100÷170


**TYP 3***

50÷70
75÷120




* - towar dostępny na zamówienie, dłuższy termin realizacji


UCHWYT DO PROWADNICY OKRĄGŁEJ I KASETY OWALNEJ (SWORZEŃ UCHWYTU PROWADNICY, EKSTRUDER I STOPKA)




SWORZEŃ



EKSTRUDER



STOPKA


UCHWYT DO PROWADNICY
OKRĄGŁEJ

Długość „L” dobieramy indywidualnie w zależności od warunków montażowych lub wytycznych inwestora


Zalecana ilość uchwytów do prowadnic

Wysokość żaluzji [mm]	Liczba uchwytów
500 ÷ 1600	2 pary
1601 ÷ 2600	3 pary
2601 ÷ 3000	4 pary

Montaż do ściany




Montaż do ramy okiennej




MONTAŻ UCHWYTU DO PROWADNICY OKRĄGŁEJ ORAZ MONTAŻ UCHWYTU DO KASETY OWALNEJ

Zalecana ilość uchwytów do prowadnic


Wysokość żaluzji [mm]	Liczba uchwytów
500 ÷ 1600	2 pary
1601 ÷ 2600	3 pary
2601 ÷ 3000	4 pary



Montaż uchwytu do prowadnicy






Uchwyt prowadnicy okrągłej musi być dłuższy od uchwytu kasety o 48 mm.





Montaż uchwytu do kasety owalnej





Kątowniki mocujące linkę dostępne w rozmiarach:



* - na zamówienie, dłuższe terminy realizacji.




PRZEDŁUŻKA UCHWYTU LINKI





Wysokość zwiniętej żaluzji (pakiet) i blachy osłonowej


Całkowita wysokość	C-50	
	pakiet	blacha
75 - 101 cm	12 cm	12 cm
101 - 125 cm	13 cm	15 cm
126 - 150 cm	13 cm	
151 - 175 cm	14 cm	
176 - 200 cm	14 cm	
201 - 225 cm	15 cm	17 cm
226 - 250 cm	16 cm	
251 - 275 cm	16 cm	
276 - 300 cm	17 cm	




Wysokość zwiniętej żaluzji (pakiet) i kasety owalnej

Całkowita wysokość	C-50	
	pakiet	kaseta owalna
75 - 101 cm	12 cm	
101 - 125 cm	13 cm	
126 - 150 cm	13 cm	
151 - 175 cm	14 cm	
176 - 200 cm	14 cm	
201 - 225 cm	15 cm	
226 - 250 cm	16 cm	
251 - 275 cm	16 cm	
276 - 300 cm	17 cm	







OSŁONY - TYP 1 Z POKRYWAMI BOCZNYMI



BLACHA OSŁONOWA - WYMIARY





S	H	wysokość żaluzji	
szerokość żaluzji	120	0	100
szerokość żaluzji	150	1251	225
szerokość żaluzji	170	226	300



S	H	wysokość żaluzji	
100	120	0	100
100	150	101	225
100	170	226	300

OSŁONY - TYP 5 (KASETA OWALNA)






Maksymalne wymiary:

- wysokość 3000mm
- szerokość 3000mm

Jest możliwość zestawienia komponentów z pokrywami bocznymi (patrz rysunek) lub bez.


OPCJA Z BLACHĄ OSŁONOWĄ I PROWADNICAMI LINKOWYMI



Maksymalne wymiary:

- wysokość 3000mm
- szerokość 3000mm


Jest możliwość zestawienia komponentów z pokrywami bocznymi (patrz rysunek) lub bez.

**Maksymalne wymiary:**

- wysokość 3000mm
- szerokość 3000mm

Prowadnice mogą być montowane zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz kasety owalnej, uzależnione jest to od rodzaju montażu lub wymagań kontrahenta.


OPCJA W KASECIE OWALNEJ I PROWADNICAMI LINKOWYMI

**Maksymalne wymiary:**

- wysokość 3000mm
- szerokość 3000mm

Pokrywa boczna ze szczeliną stosowana przy montażu prowadnic na zewnątrz.

W tym rodzaju montażu elementem nośnym konstrukcji są prowadnice, które przenoszą ciężar całej konstrukcji na uchwyty dystansowe.




Prowadnice skrajne zaślepiane są szarą uszczelką.

Co druga lamela wyposażona jest w czepi. Powoduje to stabilne poruszanie się lameli wzdłuż prowadnic.

Maksymalna długość kasety w jednym kawałku 3m
(mocowanie kasety tylko na prowadnicach).
W przypadku dodatkowego mocowania kasety,
maksymalna szerokość kasety 6m.

Pokrywa boczna bez szczeliny stosowana
przy montażu prowadnic do wewnątrz.


W tym rodzaju montażu zastosowana jest jedna
wspólna kaseca do kilku żaluzji,
a prowadnice montowane są wewnątrz systemu.




Prowadnice skrajne
zaślepiane są szarą uszczelką.

Co druga lamela wyposażona jest w trzcień.
Powoduje to stabilne poruszanie się lameli
wzdłuż prowadnic.



S y s t e m C 8 0



PROFIL BELKI DOLNEJ




ZAŚLEPKA BELKI DOLNEJ






Liczba uchwytów szyny

Szerokość szyny	Liczba uchwytów
50 - 160 cm	2 szt.
161 - 240 cm	3 szt.
241 - 320 cm	4 szt.
321 - 400 cm	5 szt.
401 - 450 cm	6 szt.




STANDARDOWY I SPRĘŻYSTY UCHWYT SZYNY GŁÓWNEJ MONTOWANY DO UCHWYTU GŁÓWNEGO BLACHY OSŁONOWEJ




C80


STANDARDOWY UCHWYT SZYNY GŁÓWNEJ MONTOWANY DO KASETY OWALNEJ



SPRĘŻYSTY UCHWYT SZYNY GŁÓWNEJ MONTOWANY DO KASETY OWALNEJ





PROWADNICA POJEDYNCZA, PODWÓJNA ORAZ PODWÓJNA OKRĄGŁA





Podane długości są do osi prowadnicy, patrz strona 24

TYP 1 - standard



50÷70
70÷100
100÷145

**TYP 2***

50÷70
70÷105
100÷170


**TYP 3***

50÷70
75÷120




* - towar dostępny na zamówienie, dłuższy termin realizacji


UCHWYT DO PROWADNICY OKRĄGŁEJ I KASETY OWALNEJ (SWORZEŃ UCHWYTU PROWADNICY, EKSTRUDER I STOPKA)




SWORZEŃ



EKSTRUDER



STOPKA

UCHWYT DO PROWADNICY
OKRĄGŁEJ


Długość „L” dobieramy indywidualnie w zależności od warunków montażowych lub wytycznych inwestora

Zalecana ilość uchwytów do prowadnic

Wysokość żaluzji [mm]	Liczba uchwytów
500 ÷ 1600	2 pary
1601 ÷ 2600	3 pary
2601 ÷ 3600	4 pary
3601 ÷ 4600	5 pary
4601 ÷ 5000	6 pary

Montaż do ściany


Montaż do ramy okiennej




MONTAŻ UCHWYTU DO PROWADNICY OKRĄGŁEJ ORAZ MONTAŻ UCHWYTU DO KASETY OWALNEJ

Zalecana ilość uchwytów do prowadnic


Wysokość żaluzji [mm]	Liczba uchwytów
500 ÷ 1600	2 pary
1601 ÷ 2600	3 pary
2601 ÷ 3600	4 pary
3601 ÷ 4000	5 pary



Montaż uchwytu do prowadnicy






Uchwyt prowadnicy okrągłej musi być dłuższy od uchwytu kasety o 48 mm.





Montaż uchwytu do kasety owalnej





Kątowniki mocujące linkę dostępne w rozmiarach:



* - na zamówienie, dłuższe terminy realizacji.




PRZEDŁUŻKA UCHWYTU LINKI



Wysokość zwiniętej żaluzji (pakiet) i blachy osłonowej



Całkowita wysokość	C-80	
	pakiet	blacha
75 - 101 cm	18 cm	20 cm
101 - 125 cm	20 cm	
126 - 150 cm	22 cm	25 cm
151 - 175 cm	24 cm	
176 - 200 cm	25 cm	30 cm
201 - 225 cm	27 cm	
226 - 250 cm	29 cm	34 cm
251 - 275 cm	30 cm	
276 - 300 cm	31 cm	37 cm
301 - 325 cm	33 cm	
326 - 350 cm	34 cm	44 cm
351 - 375 cm	36 cm	
376 - 400 cm	37 cm	44 cm
401 - 425 cm	39 cm	
426 - 450 cm	41 cm	44 cm
451 - 475 cm	42 cm	
476 - 500 cm	44 cm	44 cm




WYSOKOŚĆ ZWINIĘTEJ ŻALUZJI I KASETY OWALNEJ


Wysokość zwiniętej żaluzji (pakiet) i kasety owalnej

Całkowita wysokość	C-80	
	pakiet	kaseta owalna
75 - 101 cm	18 cm	Kaseta owalna z przedłużką 10cm
101 - 125 cm	20 cm	
126 - 150 cm	22 cm	Kaseta owalna z przedłużką 16cm
151 - 175 cm	24 cm	
176 - 200 cm	25 cm	Kaseta owalna z przedłużką 16cm
201 - 225 cm	27 cm	
226 - 250 cm	29 cm	Kaseta owalna z przedłużką 16cm
251 - 275 cm	30 cm	
276 - 300 cm	31 cm	Kaseta owalna z przedłużką 16cm
301 - 325 cm	33 cm	
326 - 350 cm	34 cm	Kaseta owalna z przedłużką 16cm
351 - 375 cm	36 cm	
376 - 400 cm	37 cm	Kaseta owalna z przedłużką 16cm






do montażu we wnękach
okiennych i drzwiowych




z pokrywami bocznymi do montażu we
wnękach okiennych i drzwiowych

OSŁONY - TYP 2




do montażu we wnękach
okiennych i drzwiowych




z pokrywami bocznymi do montażu we
wnękach okiennych i drzwiowych


OSŁONY - TYP 3




do montażu fasadowego




z pokrywami bocznymi do
montażu fasadowego



do montażu uniwersalnego


z pokrywami bocznymi do
montażu uniwersalnego

BLACHA OSŁONOWA - WYMIARY



S	H	wysokość żaluzji	
szerokość żaluzji	200	0	1250
szerokość żaluzji	250	1251	2000
szerokość żaluzji	300	2001	2510
szerokość żaluzji	340	2511	3500
szerokość żaluzji	370	3501	4000


BOK TYP I - WYMIARY



S	H	wysokość żaluzji	
120	200	0	1250
120	250	1251	2000
120	300	2001	2510
120	340	2511	3500
120	370	3501	4000


C80

BOK TYP II




S	H	wysokość żaluzji	
120	200	0	1250
120	250	1251	2000
120	300	2001	2510
120	340	2511	3500
120	370	3501	4000

DASZEK III




S	H	wysokość żaluzji	
szerokość żaluzji	122	0	1250
szerokość żaluzji	122	1251	2000
szerokość żaluzji	122	2001	2510
szerokość żaluzji	122	2511	3500
szerokość żaluzji	122	3501	4000

DASZEK IV



S	H	wysokość żaluzji	
szerokość żaluzji	122	0	1250
szerokość żaluzji	122	1251	2000
szerokość żaluzji	122	2001	2510
szerokość żaluzji	122	2511	3500
szerokość żaluzji	122	3501	4000




Montaż:

Łącznik poz. nr 1 mocować do blachy osłonowej poz. nr 2 nitami poz. nr 3.


Wsunąć drugą blachę osłonową na wystającą część łącznika zachowując szczelinę rozprężeniową 5mm.


Maksymalna długość blachy osłonowej w jednej części do 4m.

Powyżej 4m konieczność zastosowania łącznika.



Zastosowanie osłon w zależności od wysokości żaluzji [mm]	
kaseta	do 1500
kaseta + ścianka 100	1500 - 3000
kaseta + ścianka 160	do 4000




**Maksymalne wymiary:**

- wysokość 5000mm
- szerokość 4500mm


Jest możliwość zestawienia komponentów z pokrywami bocznymi, daszkiem i pokrywą tylną.

OPCJA Z BLACHĄ OSŁONOWĄ I PROWADNICAMI LINKOWYMI

**Maksymalne wymiary:**

- wysokość 4000mm
- szerokość 3500mm


Jest możliwość zestawienia komponentów z pokrywami bocznymi, daszkiem i pokrywą tylną.



Maksymalne wymiary:

- wysokość 4000mm
- szerokość 4500mm

Prowadnice mogą być montowane zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz kasety owalnej, uzależnione jest to od rodzaju montażu lub wymagań kontrahenta.




Maksymalne wymiary:

- wysokość 4000mm
- szerokość 3500mm

Pokrywa boczna ze szczeliną stosowana przy montażu prowadnic na zewnątrz.

W tym rodzaju montażu elementem nośnym konstrukcji są prowadnice, które przenoszą ciężar całej konstrukcji na uchwyty dystansowe.




Prowadnice skrajne zaślepiane są szarą uszczelką.

Co druga lamela wyposażona jest w czepi. Powoduje to stabilne poruszanie się lameli wzdłuż prowadnic.

Maksymalna długość kasety w jednym kawałku 3m (mocowanie kasety tylko na prowadnicach).
W przypadku dodatkowego mocowania kasety, maksymalna szerokość kasety 6m.

Pokrywa boczna bez szczeliny stosowana przy montażu prowadnic do wewnątrz.

W tym rodzaju montażu zastosowana jest jedna wspólna kasea do kilku żaluzji, a prowadnice montowane są wewnątrz systemu.




Prowadnice skrajne
zaślepiane są szarą uszczelką.

Co druga lamela wyposażona jest w trzcień.
Powoduje to stabilne poruszanie się lameli
wzdłuż prowadnic.



S y s t e m Z 9 0

Z90



PROFIL LAMELI




PROFIL BELKI DOLNEJ




ZAŚLEPKA BELKI DOLNEJ






UCHWYTY POMOCNICZE BLACHY OSŁONOWEJ




Liczba uchwytów szyny


Szerokość szyny	Liczba uchwytów
50 - 160 cm	2 szt.
161 - 240 cm	3 szt.
241 - 320 cm	4 szt.
321 - 400 cm	5 szt.
401 - 450 cm	6 szt.




STANDARDOWY I SPRĘŻYSTY UCHWYT SZYNY GŁÓWNEJ MONTOWANY DO UCHWYTU GŁÓWNEGO BLACHY OSŁONOWEJ




STANDARDOWY UCHWYT SZYNY GŁÓWNEJ MONTOWANY DO KASETY OWALNEJ



SPRĘŻYSTY UCHWYT SZYNY GŁÓWNEJ MONTOWANY DO KASETY OWALNEJ




PROWADNICA POJEDYNCZA, PODWÓJNA ORAZ PODWÓJNA OKRĄGŁA



Podane długości są do osi prowadnicy, patrz strona 43



TYP 1 - standard

50÷70
70÷100
100÷145





TYP 2*

50÷70
70÷105
100÷170




TYP 3*

50÷70
75÷120




* - towar dostępny na zamówienie, dłuższy termin realizacji


UCHWYT DO PROWADNICY OKRĄGŁEJ I KASETY OWALNEJ (SWORZEŃ UCHWYTU PROWADNICY, EKSTRUDER I STOPA)




SWORZEŃ



EKSTRUDER



STOPKA



UCHWYT DO PROWADNICY OKRĄGŁEJ


Długość „L” dobieramy indywidualnie w zależności od warunków montażowych lub wytycznych inwestora

Zalecana ilość uchwytów do prowadnic

Wysokość żaluzji [mm]	Liczba uchwytów
500 ÷ 1600	2 pary
1601 ÷ 2600	3 pary
2601 ÷ 3600	4 pary
3601 ÷ 4600	5 pary
4601 ÷ 5000	6 pary

Montaż do ściany


Montaż do ramy okiennej




MONTAŻ UCHWYTU DO PROWADNICY OKRĄGŁEJ ORAZ MONTAŻ UCHWYTU DO KASETY OWALNEJ

Zalecana ilość uchwytów do prowadnic


Wysokość żaluzji [mm]	Liczba uchwytów
500 ÷ 1600	2 pary
1601 ÷ 2600	3 pary
2601 ÷ 3600	4 pary
3601 ÷ 4000	5 pary



Montaż uchwytu do prowadnicy




Uchwyt prowadnicy okrągłej musi być dłuższy od uchwytu kasety o 48 mm.



Montaż uchwytu do kasety owalnej

Wysokość zwiniętej żaluzji (pakiet) i blachy osłonowej


Całkowita wysokość	Z-90	
	pakiet	blacha
75 - 101 cm	14 cm	20 cm
101 - 125 cm	16 cm	
126 - 150 cm	18 cm	
151 - 175 cm	20 cm	25 cm
176 - 200 cm	22 cm	
201 - 225 cm	23 cm	
226 - 250 cm	25 cm	30 cm
251 - 275 cm	27 cm	
276 - 300 cm	29 cm	
301 - 325 cm	30 cm	34 cm
326 - 350 cm	32 cm	
351 - 375 cm	34 cm	37 cm
376 - 400 cm	36 cm	
401 - 425 cm	37 cm	44 cm
426 - 450 cm	40 cm	
451 - 475 cm	41 cm	
476 - 500 cm	43 cm	




WYSOKOŚĆ ZWINIĘTEJ ŻALUZJI I KASETY OWALNEJ


Wysokość zwiniętej żaluzji (pakiet) i kasety owalnej

Całkowita wysokość	Z-90	
	pakiet	blacha
75 - 101 cm	14 cm	Kaseta owalna
101 - 125 cm	16 cm	
126 - 150 cm	18 cm	
151 - 175 cm	20 cm	Kaseta owalna z przedłużką 10cm
176 - 200 cm	22 cm	
201 - 225 cm	23 cm	
226 - 250 cm	25 cm	
251 - 275 cm	27 cm	Kaseta owalna z przedłużką 16cm
276 - 300 cm	29 cm	
301 - 325 cm	30 cm	
326 - 350 cm	32 cm	
351 - 375 cm	34 cm	Kaseta owalna z przedłużką 16cm
376 - 400 cm	36 cm	







do montażu we wnękach
okiennych i drzwiowych




z pokrywami bocznymi do montażu we
wnękach okiennych i drzwiowych




do montażu we wnękach
okiennych i drzwiowych




z pokrywami bocznymi do montażu we
wnękach okiennych i drzwiowych




do montażu fasadowego



z pokrywami bocznymi do
montażu fasadowego




do montażu uniwersalnego




z pokrywami bocznymi do montażu uniwersalnego

BLACHA OSŁONOWA - WYMIARY




S	H	wysokość żaluzji	
szerokość żaluzji	200	0	1750
szerokość żaluzji	250	1751	2500
szerokość żaluzji	300	2501	3250
szerokość żaluzji	340	3251	3750
szerokość żaluzji	370	3751	4000

BOK TYP I - WYMIARY




S	H	wysokość żaluzji	
140	200	0	1750
140	250	1751	2500
140	300	2501	3250
140	340	3251	3750
140	370	3751	4000




S	H	wysokość żaluzji	
140	200	0	1750
140	250	1751	2500
140	300	2501	3250
140	340	3251	3750
140	370	3751	4000

DASZEK III




S	H	wysokość żaluzji	
szerokość żaluzji	142	0	1750
szerokość żaluzji	142	1751	2500
szerokość żaluzji	142	2501	3250
szerokość żaluzji	142	3251	3750
szerokość żaluzji	142	3751	4000

DASZEK IV



S	H	wysokość żaluzji	
szerokość żaluzji	142	0	1750
szerokość żaluzji	142	1751	2500
szerokość żaluzji	142	2501	3250
szerokość żaluzji	142	3251	3750
szerokość żaluzji	142	3751	4000



Montaż:


Łącznik poz. nr 1 mocować do blachy osłonowej poz. nr 2 nitami poz. nr 3.

Wsunąć drugą blachę osłonową na wystającą część łącznika zachowując szczelinę rozprężeniową 5mm.

Maksymalna długość blachy osłonowej w jednej części do 4m.

Powyżej 4m konieczność zastosowania łącznika.

ŁĄCZNIK - WYMIARY



Zastosowanie osłon w zależności od wysokości żaluzji [mm]	
kaseta	do 2000
kaseta + ścianka 100	2000 - 3300
kaseta + ścianka 160	do 4000

w zależności od rodzaju montażu stosuje się pokrywę boczną ze szczeliną lub bez

pokrywa boczna 240 bez szczeliny


pokrywa boczna 240 ze szczeliną

pokrywa boczna 332 bez szczeliny

pokrywa boczna 332 ze szczeliną

pokrywa boczna 392 ze szczeliną


pokrywa boczna 392 bez szczeliny



Maksymalne wymiary:

- wysokość 5000mm
- szerokość 4500mm

OPCJA Z KASETĄ OWALNĄ I PROWADNICAMI OKRĄGLYMI




Maksymalne wymiary:

- wysokość 4000mm
- szerokość 4500mm

Prowadnice mogą być montowane zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz kasety owalnej, uzależnione jest to od rodzaju montażu lub wymagań kontrahenta.

Pokrywa boczna ze szczeliną stosowana przy montażu prowadnic na zewnątrz.

W tym rodzaju montażu elementem nośnym konstrukcji są prowadnice, które przenoszą ciężar całej konstrukcji na uchwyty dystansowe.




Prowadnice skrajne zaślepiane są szarą uszczelką.

Co druga lamela wyposażona jest w czepi. Powoduje to stabilne poruszanie się lameli wzdłuż prowadnic.


Maksymalna długość kasety w jednym kawałku 3m (mocowanie kasety tylko na prowadnicach).
W przypadku dodatkowego mocowania kasety, maksymalna szerokość kasety 6m.


Pokrywa boczna bez szczeliny stosowana przy montażu prowadnic do wewnątrz.

W tym rodzaju montażu zastosowana jest jedna wspólna kaseca do kilku żaluzji, a prowadnice montowane są wewnątrz systemu.



A k c e s o r i a







Akcesoria

KORBA ROZŁĄCZNA Z BAGNETEM I KORBA STAŁA Z PRZEDŁUŻKĄ



KORBA STAŁA Z PRZEDŁUŻKĄ
- standard






KORBA ROZŁĄCZNA Z BAGNETEM
- na zamówienie, dłuższy termin realizacji.



ROZMIESZCZENIE PRZEKŁADNI WZGLĘDEM INNYCH ELEMENTÓW







Wydział Żaluzji Fasadowych i Refleksoli

ul. Pużaka 43, 45-272 Opole

tel. +48 77 441 47 17

+48 77 441 47 15

fax +48 77 441 47 26

+48 77 441 47 09

s p s @ s e l t . p l

w w w . s e l t . p l